



Informações Técnicas

LIMPA TELAS START

LIMPA TELAS START foi especialmente elaborado para limpar todos os tipos de telas removendo resíduos, gorduras e manchas digitais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Pode ser aplicado em Ipod, tablets, TV's, celulares, notebooks monitores em geral, smartphones, óculos e câmeras;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Aplicar **LIMPA TELAS START** sobre uma toalha de microfibra limpa e seca. Passe na superfície a ser limpa. Em seguida seque-a completamente.

Importante: Testar em uma pequena área antes de aplicar em toda superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido límpido

Cor: Azul

pH (tal qual): 5,0 - 8,0

Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Álcool Isopropílico, solvente, tensoativo aniônico, silicone, aditivo, conservante, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.
Água: pode faltar. Não desperdice.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

KIT: Limpa Telas Start 120 ml + Pano Microfibra.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.595054/2012-33.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831