



[VOLTAR](#)

**MÁQUINA AUTOMÁTICA PURO AR
PARA MELHOR EFICIÊNCIA POSICIONAR O APARELHO EM
LOCAL ALTO. NÃO POSICIONE O SPRAY APONTADO PARA O
ROSTO, MANTENHA LONGE DA FACE. DISPOSITIVO
COMPATÍVEL COM REFIL PURO AR DOM LINE.**

PRECAUÇÕES

Cuidado, utiliza refil inflamável! Mantenha longe do fogo, faísca e de superfícies aquecidas. Não fume. Não perfure a embalagem do refil, mesmo vazia. Não jogue o refil no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C. Recipiente do refil pressurizado: pode romper se aquecido. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia do refil. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele do produto do refil. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e continue enxaguando. Em caso de mal-estar, consulte um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Disque-Intoxicação 0800-722-6001 ou o médico levando o rótulo do produto.

NÃO CONTÉM O REFIL DO ODORIZANTE. NÃO VEM COM PILHAS.

PASSO A PASSO RÁPIDO DE INSTALAÇÃO:

- 1.** Abra o dispositivo apertando o botão localizado na parte superior do aparelho.
- 2.** Para fazer qualquer ajuste de configuração, sempre deixe o temporizador na posição OFF.
- 3.** Em Time Set, ajuste o tempo de pulverização, escolhendo entre as opções:
 - 7,5 – o dispositivo é acionado a cada 7 minutos e meio
 - 15 – o dispositivo é acionado a cada 15 minuto

ATENÇÃO: O dispositivo será acionado 5 segundos depois do botão Time Set

ser
ajustado, portanto mantenha longe do rosto.

4. Para ajustar o período do dia em que deseja que o dispositivo seja acionado, em

Light Sensor selecione entre:

- Day – para que o dispositivo funcione somente durante a luz do dia.
Night – para que seja acionado à noite, no escuro.
24h – se prefere que funcione em ambos os períodos.

5. Após os ajustes, feche a tampa empurrando-a para cima, até escutar o clique confirmando o travamento.

6. Para substituir as pilhas, remova e coloque uma e em seguida a outra, nunca deixando o sistema completamente sem pilhas.

7. Para acionar manualmente, pressione o botão localizado na lateral do dispositivo.

DICAS IMPORTANTES

A. Mantenha o aparelho em uma altura de modo que não atinja o rosto de uma pessoa.

B. O aparelho pode ser colocado em cima de móveis ou fixado em uma parede com parafusos ou fita dupla face forte o suficiente para segurar o dispositivo.

CONTÉM

1 APARELHO E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.