

GOLD DETERGENTE CLORADO

1. INTRODUÇÃO

1.1 – Dados do Produto:

Desenvolvido para desinfecção, limpeza e clareamento das superfícies em ambientes de fluxo alto, médio e baixo. Com excelente ação bactericida, possui agentes de alto poder de remoção nas sujidades gordurosas e manchas impregnadas.

Indicado para desinfetar ralos, lixeiras, vasos sanitários, banheiros, pisos não tratados, mármore, louças, vidros, cerâmicas, azulejos e utensílios de polipropileno. Ideal para cozinhas indústrias e hospitais em geral.

1.2 – Validade:

Puro: 6 meses

Diluído: 24 horas se armazenado em local bem ventilado, longe da luz solar.

Mantenha o recipiente fechado.



2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:.....Líquido límpido viscoso
Cor:.....Amarelo
Odor:..... Característico
pH:..... 12,0 -14,0
Teor de Cloro (%):..... 2,15-2,60
Densidade (g/ml):..... 1,100 - 1,200

3. MODO DE USAR:

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso. Diluir o produto no modo desejado em um recipiente, espalhar a solução nas superfícies a serem limpas com o aplicador. Deixar agir por no mínimo 10 minutos e em seguida enxaguar. Para limpeza por imersão, deixar os utensílios e equipamentos imersos na solução.

Para limpeza pesada e desinfecção: Diluir 1 parte do produto puro em 30 partes iguais de água.

Para limpeza leve (Gerador de espuma): Diluir 1 parte do produto puro em 100 partes iguais de água.

Para limpeza leve (Imersão): Diluir 1 parte do produto puro em 200 partes iguais de água.

4. PROPRIEDADES:

- 1 - Excelente ação bactericida;
- 2 - Utilização em limpeza por imersão ou através de geradores de espuma;
- 3 - Possui agentes com alto poder de remoção de sujidades gordurosas.

5. EMBALAGEM:

Bombona: 2X5 L.

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: regulatorio@audaxco.com