

RASPADOR MULTIUSO

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para a remoção de resíduos grosseiros aderidos em vidros e pisos.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Lâmina com 10 cm de largura.

Suporte em zamak para lâmina.

Cabo de polipropileno com encaixe para extensão ou com cabo de alumínio de 40 ou 140cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Fácil higienização.

Facilidade em adquirir peças de reposição.

INSTRUÇÕES DE USO

- LIMPEZA DE VIDROS

1- Checar a posição da lâmina (a face cortante voltada para o exterior);

2- Molhar a superfície;

3- Movimentar o raspador somente de baixo para cima (o movimento contrário pode riscar o vidro).

- LIMPEZA DE OUTRAS SUPERFÍCIES

1- Com a face da lâmina não cortante para cima, pode ser utilizado para retirar resíduos aderidos em pisos e chapas.

- TROCA DA LÂMINA

1- Retirar os dois parafusos do suporte;

2- Remover a lâmina usada;

3- Inserir a lâmina nova;

4- Atarraxar os parafusos.

FOTO

