



START DET CLORADO

START DET CLORADO é um desincrustante alcalino elaborado para máquinas de lavar louças em cozinhas industriais. Remove manchas e sujidades orgânicas em diversos utensílios e louças de cozinha.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Remove manchas e sujidades orgânicas em geral, tais como, gorduras e proteínas;
- ❖ A presença do cloro em sua formulação auxilia na remoção dos resíduos, na eliminação das manchas e confere um maior brilho às louças;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Utilize **START DET CLORADO** em máquinas com dosadores, na concentração de 0,2 a 0,5% em água à temperatura de 50 a 60° C (ou seja, dilua de 20 a 50 ml de produto em 10L de água). Sempre observando o ciclo operacional da máquina. Podendo ser utilizado também para limpeza por imersão, utilizando uma solução de 0,5 a 1,0% em água à temperatura de 80°C.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Levemente Amarelado

Teor de NaOH: 23 - 26%

Teor de Cloro Ativo: 3,0 – 5,0%

pH (tal qual): > 12,0

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de Sódio, Coadjuvantes e Veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO

PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Mantenha o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Não misture com água a embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS, PRINCIPALMENTE PRODUTOS ÁCIDOS.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L e 20L.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0349

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831